



#### **BELYSNING**

Badet er som standard forsynt med dimbare halogenspotter, 50W, type GU10. Anlegget er 230 volt og det er således ingen trafo som måskiftes. Spotlampene er av tradisjonell utførelse og lyskilde skiftes ved å fjerne sikringsring foran glass. Lyspære løsnes da og henger i støpsel. Løsne lyskilde og sett i ny. Glassdeksel og ståring settes på plass igjen. **OBS: slå av strøm før spotlampe åpnes.**



#### **SERVICE OG SUPPORT**

For service, reparasjoner eller deler ta enten kontakt med din lokale fagmann eller direkte med Contech support:

*E-post:*            [service@contech.no](mailto:service@contech.no)  
*Telefon:*         370 59 650

## Bruk & vedlikehold baderom

del av FDV dokumentasjon  
for Contech baderom

# Contech

## Bruk & vedlikehold

av badrom fra Contech



### GARANTI

Contech badromsmoduler har 10 års garanti på konstruksjon/rom, og 5 års garanti på eksterne produkter (møbler, våtromsprodukter, EL etc.). Garantien forutsetter at bruks- og vedlikeholdspunkter beskrevet i dette ark med vedlegg, er etterfulgt. Forøvrig gjelder NS 8409.



### RENGJØRING

Rengjøring av keramiske fliser og sementbaserte fuger skal helst påføres uten kjemiske rengjøringsmidler. Dette for å forlenge holdbarheten på fugene. Dersom rengjøringsmidler benyttes, bør midlene være pH nøytrale (pH 7,0) eller lett alkaliske (pH 9,0). Midlene bør også være fluor frie. Grønnsåpe anbefales ikke.

På glaserte fliser utføres rengjøring med nøytral (pH 7,0) til lett alkalisk rengjøringsmiddel (pH 9,0) hvorpå overflaten skylles og tørkes. For å fremheve fargespill/struktur, og for å beskytte mot nedsmussing, kan klinkerolje benyttes. Påføring av Klinkerolje skal skje på tørr og ren overflate med gjennomherdede fuger.

For rengjøring av møbler og inventar, se eget FDV dokument.

Ved tett sluk og/eller tette rør, unngå bruk av Plumbo eller lignende produkter.

Rens av sluk gjøres ved å skru løs slukrist og løfte ut vannlåsen. rengjør vannlås med rengjøringsmiddel ved behov. Sørg for at vannlåsens pakning er smurt med glidemiddel.

Monter vannlåsen ved et lett trykk og vridning mot slukens stoppring. Pakning må slutte godt til sluket for å sikre lukt. Monter rist med skruene.



### ETTERMONTERING AV PRODUKTER

Det anbefales å lime produkter fremfor å benytte skruer. Contech anbefaler Simson konstruksjonslim. Se eget FDV dokument for detaljert beskrivelse.

Dersom det ettermonteres produkter ved bruk av skruer i badets våtsone, vil garantien bortfalle. Ved ettermontering ved bruk av skruer utenfor badets våtsone, anbefales det å benytte en syrefast selvgjengende skrue. **Skrue må maksimalt bores 35 mm inn i vegg, målt fra ytterside flis.** Hvert punkt tåler en belastning på inntil 10 kg. Flis bør forbores med glassbor for å forhindre sprekkdannelse i flis.



### BRUK, SLITASJE OG REPERASJON

Badet har fall mot sluk i henhold til forskrifter. Der hvor det er installert dusjdører er det viktig at disse er åpne når dusjen ikke er i bruk for å sikre at spillvann fra andre installasjoner (servant, vaskemaskin) renner ned i sluk.

Ved utskifting av utstyr, supplering eller reparasjoner er det viktig at sertifiserte fagfolk benyttes for at garantien skal kunne opprettholdes.

Vannlås under servant renses årlig eller ved behov for å forhindre tilstopping.

### VIKTIG:

Oppdages det at vann kommer ut fra avsløpstuss / siklemikk ved toalett (bildet) må vaktmester tilkalles.

Dette er et varsel om at det kan være vannlekkasje i sisternen som sitter bak toalettet.

